



Led Mover in Ladestation:
 An wenn in Ladestation – aus wenn nicht in Ladestation

Schleife 1 Duo LED
 grün blinken Perimeter aktiv – rot Dauerlicht überlast oder fehler

Schleife 2 Duo LED
 grün blinken Perimeter aktiv – rot Dauerlicht überlast oder fehler

Muss geklärt werden ob der DC Stepdownwanter in der Lage ist 2 Schleifen zu versorgen

Sheet: /	
File: Perimeter sender v2.sch	
Title: Schleifensender	
Size: A4	Date: 25 sep 2014
KiCad E.D.A. kicad (2017-01-02 revision d1278a4)-makepkg	Rev: Id: 1/1